

インテリアデコの取り付けについて


商品の標準仕様

吊り金具(付属)を使って取り付ける場合


※商品によって異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

ひも掛け

多くのインテリアデコ商品は、付属の吊りひもでひも掛けできるようになっています。




吊金具に付属の吊りひもを通して結びます。



※フックは付属していませんので別途ご用意ください。


●ひも掛け ワンポイントアドバイス

大サイズやワイドサイズのフレームは、フックを2カ所取り付けることにより、傾き防止になり安定します。フックも見えにくくなります。



直掛け


インテリアデコは、付属の吊り金具を使って直掛けできるようになっています。厚みのあるパネルは直掛けでご利用ください。



長ネジを壁面に取り付け、吊り金具を引っ掛けます。
吊り金具を上辺に付け替えることで、外側から吊り金具が見えないようにできます。
※付属のネジが使えない石こうボード、ベニヤ壁には別売のフックM-611をお使いください。

●タテ、ヨコを変更したい場合

あらかじめ裏側に取り付けてある吊り金具を取り外して、フレーム穴に付け替えてください。



フック(別売)を使う場合

ひも掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

ニコピンフック



M-070

M-073

剛力フック




M-606

M-607

コンクリート壁用フック

コンクリート用吊




M-006

M-007

直掛け

石こうボード、ベニヤ壁用フック

直掛けニコピンフック




M-611

クロスピンで取り付け

取付金具(別売)を使って取り付ける場合

※下記以外にも商品や用途に応じて使える便利な金具をご用意しています。

直掛け



パネルの傾きを少なく取り付けることができます。

石こうボード、ベニヤ、木壁用

しっかり取り付けることができます。いたずら、はずれ防止のストッパー機能も付いているので安心です。


450×450(5kg)までの小型商品

引掛吊りSセット5

ストッパー付フレーム止めタイプ



M-592



■壁面取付方法


450×450を越える中・大型商品

引掛吊りSSセット

ストッパー付



M-5032



■壁面取付方法

※オーダー対応としてパネル側の取付金具を取り付けて出荷することもできます。

※小型商品にもM-5032をお使いいただけます。

木壁、木柵用

簡単に取り付けることができます。


5kgまでの小、中型商品

引掛吊りセット

300mm




M-5045



■壁面取付方法

※オーダー対応としてパネル側の取付金具を取り付けて出荷することもできます。

吊り下げ



厚み40mm以上のパネルをピクチャーレールやワイヤーフックなどを使って

吊り下げる際傾きを少なくすることができます。 ※下記サイズ内でもパネルの形状によっては使えない場合があります。

ワイヤーフック用BOX吊

40mm

パネル厚40mm～70mm




M-5035

65mm

パネル厚71mm～130mm



M-5036



BOXをワイヤーで壁面に吊り下げ、左右の傾きを調整します。